

## Инструкция по установке поддерживающих зажимов DTSPR XS без протектора

Рекомендовано использовать на пролёты между опорами до 60 метров включительно, с рабочим натяжением кабеля до 6 кН.

Длина силовой спирали 870 мм.

**В комплект поставки входят:**

коуш-кольцо и поддерживающий зажим

**Материал:**

Поддерживающий зажим и коуш - сталь горячего цинкования.



### Монтаж поддерживающего зажима с коушем



1. Подвесьте поддерживающий зажим (силовую спираль) с коушем на столб, при помощи кронштейна и стальной ленты.



2. Поместите кабель между двумя ответвлениями силовой спирали, вплотную к кольцевому коушу.

3. Намотайте ответвления спирали на кабель.



4. Завершите установку намоткой двух сторон спирального зажима по всей длине кабеля.

